

П

Панель приборов	22
Перевозка грузов	17
Перевозка мотоцикла	127
Перегрев двигателя	97
Переключатель автоматического/ручного режимов работы коробки передач (АТ/МТ)	39
Переключатель света фар	36, 38
Переключение передач	43
Пиктограммы	6
Поиск и устранение неисправностей	95
Правила безопасности	11
Правый задний обтекатель	71
Правый нижний обтекатель	69
Правый теплоотражатель двигателя	69
Предохранители	59, 115
Предупреждающие таблички	6, 130
Противобуксовочная система (ТСS)	15
Пуск двигателя	40

Р

Расположение узлов и механизмов	18
Регулировка направления светового пучка фары	94

Режим D	27, 45
Режим S	27, 44, 46
Ремонтный набор	102
Руководство по эксплуатации	50, 120
Ручной режим	44, 46, 48
Рычаг стояночного тормоза	38

С

Седло	67
Сигнализатор антиблокировочной системы	33, 99
Сигнализатор высокой температуры охлаждающей жидкости двигателя	33, 97
Сигнализатор неисправности (MIL) системы впрыска (PGM-FI)	33, 98
Сигнализатор падения давления масла	33, 98
Система отключения зажигания при откидывании бокового упора	86
Система пуска	40
Система сцепления	85
Спидометр	23
Стоянка	14
Стояночный фонарь	111
Счетчик пробега	28
Счетчик пробега за поездку	25, 119