


---

#### Указатель температуры охлаждающей жидкости

- Выше 122 °С:
  - Загорится сигнализатор высокой температуры охлаждающей жидкости
  - Пятый сегмент (H) шкалы индикатора начнет мигать
-  Даже если температура охлаждающей жидкости продолжает оставаться ниже рекомендуемой, вентилятор системы охлаждения может включиться при высоких оборотах двигателя. Это нормальное явление.

---

#### Настройка яркости подсветки дисплея стр. 25

---

#### Индикатор включенной передачи

Показывает, какая передача (с 1-ой по 6-ю) включена в данный момент.

---

#### Одометр и счетчик пробега за поездку

Кнопка **TOTAL/TRIP** служит для переключения между одометром и счетчиком пробега за поездку.

- Одометр: Отображает полный пробег мотоцикла с начала эксплуатации.
- Счетчик пробега за поездку: Отображает дистанцию, пройденную с момента обнуления счетчика (для обнуления счетчика необходимо нажать и удерживать кнопку **TOTAL/TRIP**). Одновременно будут сброшены на нуль показания указателя среднего расстояния, пройденного на единицу топлива.

*См. продолжение*