

Мигает первый сегмент (E) указателя уровня топлива

Отображается расчетный пробег на остатке топлива. Нажатие кнопки **FCD** позволяет выбирать следующие варианты отображения: остаток топлива в баке, текущее расстояние, пройденное на единицу топлива, среднее расстояние, пройденное на единицу топлива, отсутствие индикации, запас хода по топливу.



См. продолжение