

Переключатели (продолжение)

(VFR1200XD)

Рычаг стояночного тормоза и кнопка разблокировки

При стоянке мотоцикла и прогревании двигателя стояночный тормоз должен быть включен.

Перед началом движения полностью отпустите стояночный тормоз.

Чтобы включить стояночный тормоз

Потяните за рычаг стояночного тормоза назад.

Это приведет к блокировке заднего колеса.

► Убедитесь, что кнопка разблокировки стояночного тормоза вышла наружу и что рычаг тормоз зафиксирован во включенном положении.

► Стояночный тормоз не будет функционировать, если тормозной механизм стояночного тормоза отрегулирован неправильно. ➔ стр. 78

Выключение стояночного тормоза

Слегка потяните за рычаг стояночного тормоза ① и нажмите кнопку разблокировки ②.

► Перед началом движения убедитесь, что индикатор стояночного тормоза выключен, стояночный тормоз полностью опущен и не препятствует вращению колеса.



Выключатель аварийной сигнализации ➔ стр. 34

Кнопка включения более высокой передачи (+)
Переключение на более высокую передачу ➔ стр. 45

Переключатель ближнего и дальнего света фары / сигнализации дальним светом фары

- : Дальний свет
- : Ближний свет
- : Позволяет осуществлять сигнализацию дальним светом фары.



Выключатель указателей поворота

Кнопка включения более низкой передачи (-)
Переключение на более низкую передачу. ➔ стр. 45