

Переключатели



Выключатель антипробуксовочной системы



Нажмите и удерживайте, чтобы включить или выключить антипробуксовочную систему.

- Индикатор выключения антипробуксовочной системы выключается при отключении данной системы.

Сигнал фарами

Сигнал дальним светом фар.

Переключатель режимов фар

- : Дальний свет
- : Ближний свет



Переключатель системы подогрева ручек стр. 39



Выключатель указателей поворота

- Сигнал указателя поворота выключится по завершению Вами маневра.
- Если сигнал используется для смены ряда движения, сигнал указателя поворота автоматически выключается через 7 секунд или после того, как мотоцикл проедет 120 метров.
 - ▶ Вы можете вручную выключить сигнал указателя поворота, нажав на выключатель.
 - ▶ В некоторых случаях время выключения сигнала может меняться.
 - ▶ Всегда используйте только рекомендованные шины, чтобы обеспечить корректную работу автоматического выключения сигналов.

