

# Manutenzione

Prima di tentare qualsiasi intervento di manutenzione, leggere attentamente "Importanza della manutenzione" ed "Elementi essenziali della manutenzione". Per i dati relativi alla manutenzione, far riferimento a "Specifiche tecniche".

<b>Importanza della manutenzione</b> .....	P. 50	<b>Refrigerante</b> .....	P. 80
<b>Programma di manutenzione</b> .....	P. 51	<b>Freni</b> .....	P. 83
<b>Elementi essenziali della manutenzione</b> .....	P. 54	<b>Cavalletto laterale</b> .....	P. 86
<b>Kit attrezzi</b> .....	P. 66	<b>Catena di trasmissione</b> .....	P. 87
<b>Rimozione e installazione dei componenti della carrozzeria</b> .....	P. 67	<b>Frizione</b> .....	P. 90
Batteria .....	P. 67	<b>Acceleratore</b> .....	P. 91
Coperchio batteria .....	P. 68	<b>Altre regolazioni</b> .....	P. 92
Clip .....	P. 69	Registrazione del puntamento del faro .....	P. 92
Sella anteriore.....	P. 70	Regolazione delle leve della frizione e del freno .....	P. 93
Sella posteriore.....	P. 71	Regolazione della sospensione anteriore.....	P. 94
Carenatura sella monoposto .....	P. 72	Regolazione della sospensione posteriore.....	P. 96
Carenatura inferiore.....	P. 74	Modifica dell'altezza della sella anteriore.....	P. 98
<b>Olio motore</b> .....	P. 75		