

## Mesafe ölçer [TOTAL]/Sıfırlanabilir mesafe ölçer [TRIP A/B] ve Kilometre geri sayımı



## Mesafe ölçer [TOTAL]/Sıfırlanabilir mesafe ölçer [TRIP A/B] ve Kilometre geri sayımı

**SEL** düğmesi, mesafe ölçer, sıfırlanabilir mesafe ölçer A, sıfırlanabilir mesafe ölçer B ve kilometre geri sayımı arasında seçim yapar.



## Mesafe ölçer

Toplam katedilen mesafe. Ekranda "-----" görünürse, servis için yetkili servinize başvurunuz.

## Sıfırlanabilir mesafe ölçer

Sıfırlanabilir mesafe ölçerin sıfırlanmasından bu yana kat edilen mesafe. "-----." görünürse, servis için yetkili servinize başvurunuz.

## Sıfırlanabilir mesafe ölçeri sıfırlamak için: ➡ S. 28

## Kilometre geri sayımı

Kat edilen mesafe ön ayarlı bir değerden çıkarılır.

Görüntüleme aralığı: 999.9 ila 0.0 km veya mil Sürüş geri sayım değeri "0.0" km'ye ulaşırsa, rakam yanıp sönecektir.