

Göstergeler *(Devam ediyor)*

Kilometre geri sayımı dışında bir gösterge görüntülenirse, gösterge otomatik olarak kilometre geri sayımına geçer ve "0.0" km veya mil yanıp sönmeye başlar.

- Kilometre geri sayım mesafesini sıfırlamak için kilometre geri sayımı görüntülenirken **SEL** düğmesini basılı tutunuz.
- Birim "mil" konumuna ayarlı iken yolculuk mesafesini "625 mil" veya üstüne ayarladıktan sonra birimi "km" olarak değiştirirseniz, mesafe, maksimum görüntüleme aralığı aştığı için binler basamağı görüntülenmez.

Kilometre geri sayımını sıfırlamak için:  S.34

Vites konum göstergesi

1-6. vites konumlarını gösterir.

Motosiklet 3. veya üstündeki bir viteste iken kontağı açarsanız, vites konum göstergesi şekilde gösterildiği gibi görünecektir.



Motosiklet 2. vitese takıldıktan sonra, vites konum göstergesi doğru vites konumunu gösterecektir.

Vites konumunun doğru şekilde görüntülenmesi için daima tavsiye edilen lastikleri ve zincir dişlileri kullanınız.