

Göstergeler *(Devam ediyor)*

Ortalama yakıt sarfiyatı

Seçilen sıfırlanabilir mesafe ölçerin sıfırlanmasından sonraki ortalama yakıt sarfiyatını gösterir.

Ortalama yakıt sarfiyatı seçilen sıfırlanabilir mesafe ölçerde (A veya B) görünen değere göre hesaplanacaktır. Ayrıca, mesafe ölçer ya da kilometre geri sayımı seçildiğinde sıfırlanabilir mesafe ölçer A için ortalama yakıt sarfiyatı görünecektir.

Görüntüleme aralığı: 0,1 ila 99,9 km/L (L/100km, mil/L veya mil/gal)

- İlk ekran: "--.-" görünür.
- 0.1 km/L (L/100km) veya daha düşük ya da 99.9 km/L (L/ 100km)'den daha fazla iken: "--.-" görünür.
- Sıfırlanabilir mesafe ölçer A veya B sıfırlandığında: "--.-" görünür.

Yukarıda bahsedilen durumlar dışında "--.-" görünürse, kontrol için yetkili servisimize başvurunuz.

Ortalama yakıt sarfiyatını sıfırlamak için:

