

Ortalama hız

Seçilen sıfırlanabilir mesafe ölçerin sıfırlanmasından sonraki ortalama hızı gösterir.

Ortalama hız seçilen sıfırlanabilir mesafe ölçerde (A veya B) görünen değere göre hesaplanacaktır. Ayrıca, mesafe ölçer ya da kilometre geri sayımı seçildiğinde sıfırlanabilir mesafe ölçer A için ortalama hız görünecektir.

- İlk ekran: "---" görünür.

Sürüş esnasında "--" görünürse, kontrol için yetkili servinize başvurunuz.

Ortalama hızı sıfırlamak için:  S. 28