

Kontak kapatılırsa veya düğmeye yaklaşık 30 saniye boyunca basılmazsa ya da elcik ısıtıcısı seviyesi değiştirilirse, ekran otomatik olarak ayar modundan normal ekrana dönecektir. Düğmeye yaklaşık 30 saniye boyunca basılmazsa veya elcik ısıtıcısı seviyesi değiştirilirse, ayarlanmakta olan öğelerin işlemi iptal edilecek ve sadece ayarlanması tamamlanmış olan öğeler uygulanacaktır. Sadece kontak kapatıldığında ayarlanmakta olan öğelerin ve ayarlanması tamamlanmış olan öğeler uygulanacaktır.

1 Saat ayarı:

- 1 Kontak anahtarını I (Açık) konumuna getiriniz.
- 2 **SEL** ve **SET** düğmelerine basınız ve basılı tutunuz; saatin rakamları yanıp sönmeye başlayacaktır.
- 3 İstenen saat görüntülenene kadar **SEL** düğmesine basınız.
 - ▶ Saati hızlı ileri almak için **SEL** düğmesini basılı tutunuz.



- 4 **SET** düğmesine basınız. Dakika rakamları yanıp sönmeye başlar.

