


# Düğmeler



## Tork Kontrol düğmesi

Tork Kontrol seviyesini ayarlar ve Tork Kontrolünü açıp kapatır.  S. 44

## PASS Selektör düğmesi

Uzun farları yakıp söndürür.

## Far kolu düğmesi

-  : Uzun far
-  : Kısa far

## Elcik ısıtıcı düğmesi

 S. 41

## Sinyal düğmesi

- Dönüş tamamlandıktan sonra sinyal otomatik olarak kapanacaktır.
- Şerit değiştirildiğinde, sinyal lambaları 7 saniye veya 120 m sonra otomatik olarak kapanır.
- ▶ Düğmeyi içeri doğru bastırarak sinyali manuel olarak iptal edebilirsiniz
- ▶ Bazı durumlarda, sinyalin kapanma zamanı değişiklik gösterir.
- ▶ Doğru şekilde çalışması için daima tavsiye edilen lastikleri kullanınız.

