





⏻ Kontak

Elektrik sistemini açıp kapatır ve gidonu kilitlet.

- ▶ Anahtar  (Kapalı) veya  (Kilitli) konumunda iken çıkarılabilir.

Motor durdurma anahtarı



Normalde  (Çalışma) konumunda olmalıdır.

- ▶ Acil durumda, motoru durdurmak için  (Dur) konumuna alınız.

Dörtlü flaşör düğmesi

Kontak açık olduğunda çalışır.

Kontak anahtarının konumuna bakılmadan kapatılabilir.

- ▶ Kontak anahtarı  (kapalı) veya  (kilitli) konumundayken, dörtlü flaşörlerin açılmasının ardından sinyaller yanıp sönmeye devam eder.

Marş düğmesi

Marş motoru çalıştırıldığında farlar söner.

Korna düğmesi

I (Açık)

Marş/sürüş için elektrik sistemini açar.

O (Kapalı)

Motoru kapatır.

(Kilitli)

Gidonu kilitlet.

