

Bakım

Lütfen herhangi bir bakım işlemi yapmadan önce “Bakımın Önemi” ve “Bakım Gereklilikleri” kısımlarını dikkatlice okuyunuz. Servis bilgileri için “Teknik Özellikler” kısmına bakınız.

Bakımın Önemi	S. 54	Yan Ayak	S. 90
Bakım Programı	S. 55	Tahrik Zinciri	S. 91
Bakım Gereklilikleri	S. 58	Debriyaj	S. 95
Takım Çantası	S. 69	Gaz Kolu	S. 96
Gövde Bileşenlerinin Sökülmesi ve		Diğer Ayarlar	S. 97
Takılması	S. 70	Far Ayarının Yapılması.....	S. 97
Akü.....	S. 70	Debriyaj ve Fren Kolunun Ayarlanması.....	S. 98
Akü Kapağı.....	S. 71	Ön Süspansiyonun Ayarlanması.....	S. 99
Klips.....	S. 73	Arka Süspansiyonun Ayarlanması.....	S. 101
Ön Sele.....	S. 74	Ön Cam Yüksekliğinin Ayarlanması.....	S. 103
Arka Sele.....	S. 76	Sele Yüksekliğinin Değiştirilmesi	S. 105
Alt Grenaj.....	S. 77		
Motor Yağı	S. 78		
Soğutma Suyu	S. 84		
Frenler	S. 87		