

# Göstergeler



## Ekran Kontrolü

Kontak anahtarı **I** (Açık) konumuna getirildiğinde, ilk animasyon gösterilir. Yanması gerektiği halde bu ekranlardan herhangi birisi yanmadığında, servisimize problemleri kontrol ettiriniz.