

Göstergeler (Devam ediyor)

2 Arka aydınlatma parlaklık ayarı:

Parlaklığı beş seviyeden birisine ayarlayabilirsiniz.

- 1 **SET** düğmesine basınız ve arka aydınlatma parlaklığı göstergesi ve arka aydınlatma parlaklığı ayar segmentleri yanıp sönmeyi durdurur.
- 2 **SEL** düğmesine basınız. Parlaklık değişir.




- 3 **SET** düğmesine basınız. Arka aydınlatma ayarlanır ve daha sonra ekran yakıt sarfiyatı birimini değiştirme moduna geçer. (Yakıt mesafe göstergesi birimi yanıp sönmeye başlar.)

3 Yakıt sarfiyatı birimini değiştirme :

- 1 **SET** düğmesine basınız, yakıt sarfiyatı göstergesi birimi hızlı yanıp sönmeye başlar.
- 2 "km/L" veya "L/ 100 km" birimini seçmek için **SEL** düğmesine basınız.



- 3 Seçimi sonlandırmak için **SET** düğmesine basınız.

Yapılan ayar ayrıca kontak anahtarı  (Kapalı) konumuna getirilerek de kaydedilebilir.

Düğmeye 30 saniye boyunca basılmazsa otomatik olarak ayar modundan normal ekrana dönlür. Bu durumda bile, yapılan ayar hafızada tutulur.