

Gösterge Lambaları

Yanması gerektiği halde eğer bu göstergelerden herhangi birisi yanmazsa, servisimize problemleri kontrol ettiriniz.



☰ D Uzun far göstergesi

Kontak anahtarı I (Açık) konumuna alındığında kısa süre yanar.

Ⓐ Rölantide Durma göstergesi

Kontak anahtarı I (Açık) konumuna alındığında kısa süreli yanar.

Rölantide Durma sistemi:

➔ S.43

🔧 PGM-FI (Programlı Yakıt Enjeksiyonu) Arıza İkaz Lambası (MIL)

Kontak anahtarı I (Açık) konumuna alındığında kısa süre yanar.

Motor çalışırken yanarsa: ➔ S.100

🌡 Hararet göstergesi

Kontak anahtarı I (Açık) konumuna alındığında kısa süre yanar.

Sürüş esnasında yanarsa:

➔ S.99