

Parçalar	Sürüş Öncesi Kontrol ☑ S. 63	Değişim Periyodu *1								Yıllık Kontrol	Düzenli Değişim	Sayfaya bakınız	
		× 1,000 km	1	4	8	12	16	20	24				
		× 1,000 mil	0,6	2,5	5	7,5	10	12,5	15				
Yakıt Hattı	🔧			K	K	K	K	K	K	K	K	-	
Yakıt Seviyesi		K										-	
Gaz Kolunun Çalışması	🔧	K		K	K	K	K	K	K	K	K	92	
Hava Filtresi *2	🔧				K		D		K			72	
Karter Havalandırması *3				T	T	T	T	T	T	T	T	93	
Buji				K	D	K	D	K	D			77	
Subap Boşluğu	🔧		K	K	K	K	K	K	K			-	
Motor Yağı		K	D	Her 2.000 km'de bir D								6 Ay	81
Motor Yağı Filtresi Süzgeci						T			T			81	
Motor Rölanti Devri	🔧		K	K	K	K	K	K	K	K		-	
Radyatör Soğutma *4		K			K		K		K	K	3 Yıl	84	
Soğutma Sistemi	🔧				K		K		K	K		-	

Bakım Seviyesi

- 🔧 : Orta. Uygun aletlere ve mekanik beceriye sahip değilseniz bakım işleri yetkili servisiniz tarafından yapılmalıdır. İşlemler resmi Honda Tamir Kitabında verilmiştir.
- 🔧 : Teknik. Emniyet bakımından, motosikletinizin bakımını yetkili servisinizde yaptırınız.

Bakım Açıklaması

- K : Kontrol et (temizle, yağla veya gerekli ise değiştir)
- D : Değiştir
- T : Temizle