

Sorun giderme

Motor Çalışmıyor	S. 98
Hararet (Yüksek soğutma suyu sıcaklığı gösterge lambası yanıyor)	S. 99
Uyarı Lambaları Yanıyor veya Yanıp Sönüyor	S. 100
PGM-FI (Programlı Yakıt Enjeksiyonu)	
Arıza Gösterge Lambası (MIL).....	S. 100
Honda AKILLI Anahtar Göstergesi	S. 101
Diğer Uyarı Lambaları	S. 102
Yakıt Göstergesi Arıza Lambası.....	S. 102
Rölantide Durma Sistemi	
Düzgün Çalışmadığında	S. 103
Rölantide Durma Göstergesi Yanmıyor	S. 103
Motor, Rölantide Durma Göstergesi Açıkken	
Rölantide Durma Sistemi Tarafından	
Durdurulmuyor.....	S. 104

Gaz Kelebeği Açık Olduğu Halde Motor Çalışmıyor	S. 105
Honda AKILLI Anahtar Sistemi Düzgün Çalışmıyorsa	S. 106
Acil Durumda Sele Kilidinin Açılması	S. 108
Acil Durumda Kontak Kilidinin Açılması	S. 109
Lastiğin Delinmesi	S. 112
Elektrik Problemleri	S. 113
Akünün Bitmesi.....	S. 113
Ampulün Yanması	S. 113
Yanmış Sigorta.....	S. 116
Motor Sık Sık Kararsız Çalışıyor	S. 117