

Acil Durumda Sele Kilidinin Açılması

Sele kilidi, acil durum anahtarı kullanılarak açılabilir.

| Açma

1. Ön kapağı çıkarınız. ➤ S. 76
2. Acil durum anahtarının çıkıntısı ile acil durum sele açma mekanizmasının yuvasını hizalayınız ve acil durum anahtarını saat yönünde çeviriniz.
3. Seleyi açınız ve acil durum anahtarını saat yönünde çeviriniz

| Kapama

1. Seleyi kapatınız ve kilitleninceye kadar selenin arka kısmını aşağı doğru bastırınız. Hafifçe yukarı doğru çekerek selenin yerine kilitlendiğinden emin olunuz. Sele kilitlemezse, sele mandalını kilitlemek için acil durum anahtarını saat yönünde çeviriniz.
2. Ön kapağı kapatınız.

