

Пункт	Осмотр перед поездкой ➔ с.47	Периодичность проведения работ*1				Ежегодная проверка	Регулярная замена	См. стр.
		×1000 км	1	4	8			
Топливопровод	🔧			П	П	П	П	—
Уровень топлива в баке		П						—
Функционирование дроссельной заслонки	🔧	П		П	П	П	П	78
Воздухоочиститель*2	🔧		Каждые 16000 км ③					—
Вентиляция картера*3				О	О	О	О	62
Свеча зажигания					③			63
Зазор клапанов	🔧		П	П	П	П		—
Моторное масло		П	③		③		③	66
Сетчатый фильтр моторного масла	🔧					О		67
Холостые обороты двигателя	🔧		П	П	П	П	П	—
Охлаждающая жидкость двигателя*4		П			П		П	2 года 70
Система охлаждения	🔧				П		П	—
Приводной ремень	🔧		Каждые 8000 км П		П			—
			Каждые 24000 км ③		③			—

Уровень технического обслуживания:

🔧 : СРЕДНИЙ. Операция должна выполняться авторизованным дилером Honda, кроме тех случаев, когда у Вас есть необходимый инструмент и квалификация, чтобы выполнить работы самостоятельно. Описание операций приведено в официальном руководстве по ремонту скутеров Honda.

🔧 : ТЕХНИЧЕСКИЙ. В целях безопасности рекомендуется доверить выполнение сервисных операций авторизованному дилеру Honda.

Условные обозначения:

П : Проверка (при необходимости, очистка, регулировка, смазка или замена)

③ : Замена

О : Очистка