

## Вентиляция картера

1. Расположите емкость под вентиляционной трубкой картера.
2. Снимите вентиляционную трубку картера и слейте отстой.
3. Установите на место вентиляционную трубку картера.

