

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Двигатель не заводится	81
Перегрев двигателя (горит сигнализатор)	82
Горят сигнализаторы неисправности	83
Сигнализатор неисправности системы впрыска (PGM-FI).....	83
Прочие предупредительные сигнализаторы	84
Неисправность указателя уровня топлива.....	84
Неправильная работа системы «автостоп»	85
Двигатель не останавливается при помощи системы «автостоп»	85
Двигатель не запускается даже при открытии дроссельной заслонки	86
Прокол шины	87
Неисправность электрооборудования	88
Разряжена аккумуляторная батарея.....	88
Перегорела лампа	88
Перегорел предохранитель	94