

■ Электростартер работает, но двигатель не заводится

Проверьте следующее:

- Проверьте правильность последовательности пуска двигателя. ➡ стр.31
- Убедитесь, что в баке достаточно топлива.
- Проверьте, не горит ли сигнализатор неисправности (MIL) системы электронного впрыска (PGM-FI).
 - ▶ Если сигнализатор горит, при первой же возможности обратитесь к авторизованному дилеру.

■ Электростартер не работает

Проверьте следующее:

- Убедитесь в том, что боковой упор поднят.
- Не перегорел ли предохранитель. ➡ стр.94
- Не ослабло ли крепление клемм на аккумуляторной батарее, и нет ли на клеммах и выводах окислов. ➡ стр.49
- Проверьте состояние аккумуляторной батареи. ➡ стр.88

Если проблема не исчезла, обратитесь к дилеру для проверки скутера.