

Sistem Penggera Anti-kecurian *(Bersambung)*

- 7 Tekan butang penggera untuk memilih daripada 3 tahap kepekaan sistem penggera anti-kecurian.
3 kali deringan penggera: kepekaan tinggi
2 kali deringan penggera: kepekaan sederhana
1 kali deringan penggera: kepekaan rendah
Penunjuk Honda SMART Key dan cincin suis penghidup menyala semasa penetapan.
- 8 Tunggu kira-kira 10 saat sehingga cincin suis penghidup mula berkelip. Tahap kepekaan telah pun siap ditetapkan.
- 9 Keluarkan kopler mod EM daripada penyambung mod EM untuk menyelesaikan tetapan.
▶ Tahap kepekaan juga ditetapkan jika anda mengeluarkan kopler mod EM sebelum cincin suis penghidup mula berkelip.
- 10 Simpan kopler mod EM dalam kit peralatan. Pasang semula bahagian mengikut turutan melawan.

Jika Sistem Penggera Anti-kecurian Tidak Berfungsi Dengan Betul

Jika berlaku mana-mana situasi berikut, bateri 12 V (➔MS. 83) di dalam skuter telah dinyahcaskan atau terdapat masalah sistem. Tanggalkan bateri 12 V dan sila hubungi wakil pendedar sah anda.

- Penggera tidak berbunyi.
- Penggera berbunyi tetapi semakin perlahan.
- Sistem penggera tidak berhenti berbunyi.