

- 7 Tekan butang jawab balas untuk memilih daripada 3 corak bunyi buzzer. Penunjuk Honda SMART Key dan cincin suis penghidup menyala semasa penetapan.
- 8 Tunggu kira-kira 10 saat sehingga cincin suis penghidup mula berkelip. Corak bunyi telah pun siap ditetapkan.
- 9 Keluarkan kopler mod EM daripada penyambung mod EM untuk menyelesaikan tetapan.
 - ▶ Corak bunyi juga ditetapkan jika anda mengeluarkan kopler mod EM sebelum cincin suis penghidup mula berkelip.
- 10 Simpan kopler mod EM dalam kit peralatan. Pasang semula bahagian mengikut turutan melawan.

Mod Senyap Seketika

Mod senyap seketika adalah cara segera untuk mematikan bunyi buzzer sistem jawab balas.

Aktifkan:

Tekan dan tahan butang jawab balas kira-kira 2 saat, lampu LED Honda SMART Key bertukar menjadi merah.

Nyahaktifkan:

Tekan semula dan tahan butang jawab balas kira-kira 2 saat, lampu LED Honda SMART Key bertukar menjadi hijau.