



2. Gantikan bateri lama dengan bateri baharu dengan bahagian negatif \ominus menghadap ke atas.
3. Katupkan dua bahagian pemancar kawalan jauh kembali bersama-sama.
 - Pastikan kekotak atas dan bawah dipasang dalam kedudukan yang betul.

⚠️ AMARAN

Bahaya Lecuran Kimia: jangan menelan bateri.

Jika tertelan, bateri boleh menyebabkan lecuran dalaman yang teruk dan juga kematian.

- Jauhkan bateri daripada kanak-kanak dan ruang bateri hendaklah ditutup dengan selamat.
- Jika ruang bateri tidak ditutup dengan selamat, hentikan daripada menggunakan produk dan simpannya jauh daripada kanak-kanak.
- Segera dapatkan rawatan perubatan jika kanak-kanak mungkin telah tertelan bateri.