


Motor Penghidup Berfungsi Tetapi Enjin Tidak Dapat Dihidupkan

Periksa perkara-perkara berikut:

- Periksa turutan untuk menghidupkan enjin. ➤ MS. 55
- Periksa sama ada terdapat petrol di dalam tangki minyak.
- Periksa jika lampu penunjuk kerosakan PGM-FI (MIL) menyala.
 - ▶ Jika menyala, hubungi wakil pengedar anda dengan segera.

Motor Penghidup Tidak Dapat Berfungsi

Periksa perkara-perkara berikut:

- Periksa turutan untuk menghidupkan enjin. ➤ MS. 55
- Pastikan suis enjin berhenti berada dalam posisi  (Run). ➤ MS. 28
- Periksa sama ada fius terbakar. ➤ MS. 127
- Periksa sama ada terdapat kelonggaran sambungan bateri 12 V (➤ MS. 83) atau hakisan pada terminal (➤ MS. 74).
- Periksa keadaan bateri 12 V. ➤ MS. 124
- Periksa sama ada paparan tahap CHARGE/ASSIST dan paparan pengukur untuk bateri sistem hibrid tidak berkelip. ➤ MS. 113

Jika masalah berterusan, hantarkan skuter anda untuk diperiksa oleh wakil pengedar yang sah.