

Apabila Sistem Henti Melahu Tidak Berfungsi Dengan Betul ► Enjin Tidak Dimatikan oleh Sistem Henti Melahu Semasa Penunjuk Henti Melahu Menyala

Jika ini kerap berlaku, hubungi wakil pengedar sah anda.

## Enjin Tidak Dimatikan oleh Sistem Henti Melahu Semasa Penunjuk Henti Melahu Menyala

Apabila enjin tidak dimatikan oleh Sistem Henti Melahu semasa penunjuk Henti Melahu menyala, lakukan perkara berikut.

**Jika skuter tidak berhenti sepenuhnya:**

Hentikan skuter sepenuhnya. Sistem Henti Melahu berfungsi jika kelajuan adalah hanya 0 km/j (0 bsj).

**Jika pendikit tidak ditutup sepenuhnya:**

Tutup pendikit sepenuhnya.

## Enjin Tidak Hidup Walaupun Pendikit Dibuka

Enjin tidak hidup walaupun pendikit dibuka, lakukan perkara yang berikut.

**Jikalau tongkat tepi telah diturunkan:**

Semasa enjin dihentikan oleh sistem Henti Melahu, jika anda menggunakan tongkat tepi, penunjuk Henti Melahu yang berkelip akan terpadam atau berhenti berkelip dan kekal menyala, dan sistem Henti Melahu dibatalkan. Hidupkan semula enjin dengan butang penghidup, sambil merujuk pada prosedur permulaan (► MS. 55) untuk cara biasa menghidupkan enjin.