

Botón de puesta a cero del cuentakilómetros parcial

El botón de puesta a cero (0) del cuentakilómetros parcial se utiliza girando el botón en la dirección que se muestra en la ilustración.

