

## Arranque del motor *(Continuación)*

- ④ Tire de la palanca del estrangulador hasta la posición de apertura completa.
- ⑤ **Con el botón de arranque**  
Con el acelerador abierto de 1/8 a un 1/4, pulse el botón de arranque.  
**Con el pedal de arranque**  
Pise ligeramente el pedal de arranque hasta que note resistencia. Entonces, el pedal de arranque retornará a la posición superior de su carrera. Con el acelerador abierto de 1/8 a un 1/4, accione el pedal de arranque. Empuje el pedal desde la posición superior de la carrera hasta abajo con un movimiento rápido y seguido.
- ⑥ Inmediatamente después de ponerse en marcha el motor, presione la palanca del estrangulador hacia abajo hasta la posición intermedia.
- ⑦ Caliente el motor abriendo y cerrando ligeramente el acelerador.
- ⑧ Siga calentando el motor hasta que funcione con suavidad y responda al acelerador cuando la palanca del estrangulador está en la posición de cierre completo.

## Motor caliente:

- ① No utilice el estrangulador.
- ② Arranque el motor siguiendo los pasos 1 a 3 y el paso 5 de “Motor frío”.

## Si el motor no arranca:

- ① Desconecte el interruptor de encendido.
- ② Presione a fondo la palanca del estrangulador hasta la posición de cierre completo.
- ③ Abra por completo el acelerador.
- ④ Accione el motor varias veces con el pedal de arranque.
- ⑤ Siga los pasos 1 y 2 de “Motor caliente”.

**Si el motor no arranca** ➔ P.72