

Respiradero del cárter

Limpeza del respiradero del cárter

1. Ponga un recipiente adecuado debajo del tubo del respiradero del cárter motor.
2. Extraiga el tubo respiradero del cárter y drene los sedimentos.
3. Vuelva a instalar el tubo respiradero del cárter.

