

Solución de problemas

El motor no arranca	P. 74
Indicadores de advertencia encendidos	P. 75
Testigo de avería (MIL) de la PGM-FI (inyección programada de combustible).....	P. 75
Pinchazo de neumático	P. 76
Problema eléctrico	P. 81
La batería se agota.....	P. 81
Bombilla fundida	P. 81
Fusible quemado	P. 85
Funcionamiento inestable del motor de forma intermitente	P. 87