

## 簡単なメンテナンス

3. エアクリリーナステアーを押し込んでフックを外し、エアクリリーナエレメントを取外します。

### 取付け

- 取付けは、取外しの逆手順で行います。

### ⚠️ アドバイス

- エアクリリーナエレメントの取付けが不完全であると、ゴミやほこりを直接吸ってシリンダの摩耗や出力低下を起こし、エンジンの耐久性に悪影響を与えます。確実に取付けてください。
- また、洗車時エアクリリーナに水を入れないようご注意ください。エアクリリーナ内部に水が入ると、始動不良等の原因になります。

