

メインヒューズ

1. シートを取外します。(24ページ参照)
2. メインヒューズボックスのカバーを開けます。
3. メインヒューズを引き抜き、確認します。
スペアメインヒューズは、スペアヒューズボックス内にあります。
4. カバーを閉め、シートを取付けます。

