

# 簡単なメンテナンス

## エアクリーナ

この車には、ろ紙にオイルを含ませたビスカスタイプのエアクリーナエレメントが装備されており、点検・清掃は不要です。  
10,000 km ごとに交換してください。

### 《エアクリーナエレメントの交換》

1. 左サイドカバーを取外します。  
(サイドカバーの取外しは、22 ページ参照)
2. エアクリーナケースバンドのツマミを持ち、下側へ引っ張りながらフックを外し、エアクリーナケースカバーを取外します。

