

## 警告灯・表示灯

### 速度警告灯

速度が30 km/h を越えようと、点滅します。

### ニュートラル表示灯

エンジンを始動し、チェンジがニュートラルの位置にあるとき点灯します。

