

---

**前照灯上下切換えスイッチ**  
(ヘッドライト上下切換えスイッチ)

---

《前照灯(ヘッドライト)の上下切換え》  
前照灯上下切換えスイッチを押して行います。

**HI** ……前照灯(ヘッドライト)が上向き

**LO** ……前照灯(ヘッドライト)が下向き

昼間は、下向き(ロービーム)に点灯しましょう。

**前照灯上下切換えスイッチ**  
(ヘッドライト上下切換えスイッチ)

