

# 簡単なメンテナンス

---

## 外気温と粘度との関係

エンジンオイルは、外気温に応じた粘度のものを下表にもとづきお使いください。

交換時期  
初回:1,000 km  
以後:3,000 kmごと

エンジンオイルの交換は、Honda販売店にご相談ください。

(SAE 規格)

