

- 洗車は、エンジンが冷えているときに行つてください。
 - 高圧洗車機などのような車体に高い水圧がかかる洗車は避けください。
特に可動部や電装部品等にかかると、作動不良や故障の原因となることがあります。

- 洗車時、マフラーに入れないと始動不良やサビの発生などの原因になることがあります。

