

INDICE DE CONTENU DU CATALOGUE DE PIECE DE LA COTA 4RT 2005

INSTRUCTION D'USAGE DU CATALOGUE DE PIECE..... 2

GROUPE MOTEUR

E-1	CULASSE.....	3
E-2	ARBRE A CAMES - SOUPAPE.....	4
E-3	CHAINE DE DISTRIBUTION - TENDEUR DE DISTRIBUTION.....	5
E-4	CYLINDRE.....	6
E-5	COUVERCLE ET CARTER DROIT.....	7
E-6	EMBRAYAGE.....	8
E-7	POMPE A HUILE.....	9
E-8	POMPE A EAU.....	10
E-9	COUVERCLE DE CARTER GAUCHE.....	11
E-10	ALLUMAGE.....	12
E-11	CARTER MOTEUR.....	13
E-12	VILEBREQUIN - PISTON.....	15
E-13	BOITE DE VITESSE.....	16
E-14	TAMBOUR DE BOITE DE VITESSE.....	17
E-15	AXE DE KICK.....	18
E-16	CORPS D'ACCELERATEUR - INJECTEUR.....	19

GROUPE CHASSIE

F-1	CABLE DE GAZ - INTERRUPTEUR.....	20
F-2	MAITRE CYLINDRE DE FREIN AVANT.....	21
F-3	MAITRE CYLINDRE D'EMBRAYAGE.....	22
F-4	GUIDON - T DE FOURCHE SUPERIEUR - PHARE.....	23
F-5	T DE FOURCHE INFERIEUR.....	24
F-6	GARDE-BOUE AVANT.....	25
F-7	FOURCHE AVANT.....	26
F-8	PINCE DE FREIN AVANT.....	27
F-9	ROUE AVANT.....	28
F-10	PINCE DE FREIN ARRIERE.....	29
F-11	MAITRE CYLINDRE DE FREIN ARRIERE.....	30
F-12	ROUE ARRIERE.....	31
F-13	RESERVOIR D'ESSENCE - POMPE A ESSENCE.....	32
F-14	GARDE-BOUE ARRIERE.....	33
F-15	FILTRE A AIR.....	34
F-16	LIGNE D'ECHAPPEMENT.....	35
F-17	SELECTEUR DE VITESSE - PEDALE DE FREIN.....	36
F-18	BEQUILLE - REPOSE-PIED.....	37
F-19	BRAS OCIEI.....	38
F-20	AMORTISSEUR ARRIERE.....	40
F-21	INSTALLATION ELECTRIQUE.....	41
F-22	RADIATEUR.....	42
F-23	CADRE - SABOT.....	43
F-24	AUTOCOLLANT.....	44
	INDICE DE N° DE PIECE.....	46