






































































































## Programa de mantenimiento

Elementos	Comprobación previa a la conducción  P. 35	Lectura del cuentakilómetros total*1								Compro- bación anual	Sustitución normal	Consultar página
		x 1.000 km	1	4	8	12	16	20	24			
		x 1.000 mi	0,6	2,5	5	7,5	10	12,5	15			
Par de filtros del suministro secundario de aire (IIILA)*4 											3 años	-
Cadena de transmisión		Cada 500 km  										59
Batería												50
Desgaste de las zapatas de los frenos												69
Sistema de frenos												64
Interruptor de la luz del freno												72
Reglaje del faro												72
Luces/Bocina												-
Sistema de embrague 												70
Caballote lateral												71
Suspensión 												-
Tuercas, pernos y elementos de sujeción 												-
Ruedas/Neumáticos 												44
Cojinetes del cabezal de la dirección 												-

### Notas:

\*1 : Cuando la lectura del cuentakilómetros total sea mayor, repita el trabajo de mantenimiento al cumplirse los intervalos aquí indicados.

\*2 : Realice el servicio con mayor frecuencia cuando se circule por zonas húmedas o polvorientas.

\*3 : Realice el servicio con mayor frecuencia al conducir con lluvia o a máxima apertura del acelerador.

\*4 : El trabajo de sustitución exige conocimientos de mecánica.