






← Sol sinyal göstergesi

 **PGM-FI (PROGRAMLI YAKIT ENJEKSİYONU) ARIZA İKAZ LAMPASI (MIL)**

Motor durdurma anahtarı  (Çalışma) konumundayken, kontak anahtarı  (Açık) konumuna getirildiğinde kısa süreliğine yanar. Motor durdurma anahtarı  (Durma) konumundayken, kontak anahtarı  (Açık) konumuna getirildiğinde yanar.

Motor çalışırken yanarsa: 

⇒ Sağ sinyal göstergesi

 **Boş vites göstergesi**

Vites boşta iken yanar.