


Instrumentos (Continuación)




2 Ajuste del reloj:


- 1 Pulse el botón **SEL**  (arriba) o **SEL**  (abajo) hasta que se muestre la hora deseada.
 - ▶ Mantenga pulsado el botón **SEL**  (arriba) o **SEL**  (abajo) para avanzar las horas rápidamente.



- 2 Pulse el botón **MODE**. Los dígitos de los minutos comienzan a parpadear.



- 3 Pulse el botón **SEL**  (arriba) o **SEL**  (abajo) hasta que se muestre el minuto deseado.
 - ▶ Mantenga pulsado el botón **SEL**  (arriba) o **SEL**  (abajo) para avanzar los minutos rápidamente.



- 4 Pulse el botón **MODE**. El reloj se ajusta y, a continuación, la pantalla pasa al ajuste de la intensidad de la retroiluminación.