

## Modo de conducción (Continuación)

### Configuración inicial

	Nivel P	Nivel T	Nivel EB	Nivel D
SPORT	Alto 	Bajo 	Medio 	Alto 
	Medio 	Medio 	Medio 	Medio 
RAIN	Bajo 	Alto 	Bajo 	Bajo 
	Medio*1 	Medio*1, 2 	Medio*1 	Medio*1 
USER				

Notas:

\*1: El nivel puede cambiarse.

\*2: Si se selecciona apagado (Off), se cambiará el valor al nivel Medio la próxima vez que se lleve el interruptor a la posición de encendido (On).