








| Kontak Kilidini Açmak için

- 1 Kontak SEAT FUEL  (Kapalı) veya  (Kilitli) konumuna getiriniz.
- 2 Aşağıdaki işlemlerden birisini yaparak kontak kilitleyiniz:
 - Honda AKILLI Anahtarı ile çalışma aralığından çıkınız.  **S.35**
 - Kontakta basınız.
 - Kontak anahtarını  (Açık) konumundan SEAT FUEL  (Kapalı) veya  (Kilitli) konumuna getirdikten sonra yaklaşık 20 saniye kadar bekleyiniz.
 - Honda AKILLI Anahtar sistemini devreden çıkarınız.  **S.34**
- 3 Honda AKILLI Anahtar göstergesinin ve kontak halkasının söndüğünden ve sinyallerin bir kez yanıp söndüğünden emin olunuz. Bu, kontak kilitlendiğini gösterir.

Honda AKILLI Anahtar sistemi düzgün çalışmıyorsa **S.106**

Kontak halkası

Kontak

 (Açık)

SEAT FUEL

