



5. Retire el tornillo A y los tornillos B.
6. Extraiga la carcasa del faro y, a continuación, desconecte el conector.

Instalación

Instale las piezas en el orden inverso al de extracción.

- Para instalar los espejos retrovisores.
 1. Instale los adaptadores de los espejos.
 2. Instale los espejos retrovisores girándolos hacia la izquierda hasta que no giren más.
 3. Afloje los espejos retrovisores 2 vueltas aproximadamente.
 4. Ajuste los espejos retrovisores.
 5. Apriete las contratuercas e instale las cubiertas guardapolvo de goma.