

MISE EN MARCHE DU MOTEUR

Placer la machine sur sa béquille centrale. Verrouiller la roue arrière en relevant le levier de verrou de frein arrière tout en enfonçant la pédale de frein arrière à fond.

MOTOR STARTEN

Den Motorroller auf den Mittelständer stellen. Das Hinterrad blockieren, indem der Bremssperrhebel (2) bei gleichzeitigem Durchtreten des Bremspedals (1) hochgezogen wird.