

Takma

1. Arka tekerleđi takmak için, sökme işleminin tersini izleyiniz.
 - ▶ Takma işlemi sırasında fren kaliperinin tekerleđi çizmemesine dikkat ediniz.
 - ▶ Sol ve sađ burçları tekerlekteki orijinal yerlerine taktığınızdan emin olunuz.

DİKKAT

Tekerleđi veya kaliperi eski yerlerine takarken, balataların çizilmemesi için fren diskini balataların arasına dikkatlice yerleştiriniz.

2. Fren kaliperi braketinin üzerindeki yuvanın salıncak kolundaki çıkıntıya oturduğundan emin olunuz.

