

3. シートを後方へずらしながら持ち上げて取り外す。

■取り付け

1. フレームのガイドにシートの凸部を差し込む。
2. シートを前方に押ししながら、シートの後方を押し下げ、ロックする。
 - ▶ シートを軽く持ち上げて、ロックがかかっていることを確認してください。
 - ▶ メインスイッチのキーをシート下に置き忘れた状態でシートを取り付けると、自動的にロックされ、キーを取り出せなくなりまのでご注意ください。